

ISTRUZIONI TELECOMANDO 55420

Questo telecomando ha la possibilità di essere programmato senza dover essere aperto.
Per programmare il codice si hanno due modi:

- 1 - autogenerazione
- 2 - autoapprendimento

1 - GENERARE UN CODICE

La procedura che segue, **inizializza** il telecomando e cancella i codici precedentemente memorizzati.

- Premere il pulsante **A** e successivamente il **B** tenendoli entrambi premuti. Il led lampeggia lentamente.
- Dopo circa 10 secondi il led inizia a lampeggiare più velocemente.
- Lasciare il pulsante **A** e poi dopo qualche istante il pulsante **B**. A questo punto ogni pulsante ha un nuovo codice.

2 - APPRENDERE UN CODICE

Per apprendere un codice da un altro **telecomando X** compatibile, procedere come segue:

- Premere il pulsante **A** e successivamente il **B** tenendoli entrambe premuti. Il led lampeggia.
- Lasciare il pulsante che **NON** deve essere appreso e tener premuto saldamente il pulsante da apprendere senza nessuna fretta. Ora il telecomando è in fase di apprendimento ed aspetta di registrare un nuovo codice.
- Premere il tasto del **telecomando X** da cui si vuole copiare il codice ed avvicinare i due telecomandi sul dorso.

A programmazione avvenuta il led del telecomando lampeggia lentamente quindi rilasciare il tasto.

Il prodotto è conforme alla direttiva 99/05/CE.. Le batterie esauste devono essere smaltite secondo le norme vigenti.



Pulsante A
Pulsante B