

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER RILEVATORE Art. 05203

DESCRIZIONE DELLA MORSETTIERA

- L/N Ingresso in tensione alternata a 230Vac piu' il morsetto di terra
- + BAT Ingresso/Uscita + 24 (27.5) Vdc come carica batteria o in mancanza di corrente come alimentazione della scheda e degli apparati in uscita (per 2 batterie da 1.2Ah in serie)
- GND Negativo batteria
- 24S Tensione di servizio + 24Vdc per alimentare una sirena esterna (100mA max)
- REL CM Contatto rele' COM. di avvenuta attivazione allarme
- REL NC Contatto rele' N.C. di avvenuta attivazione allarme
- REL NA Contatto rele' N.A. di avvenuta attivazione allarme
- MAGN - Negativo 24Vdc per alimentazione degli elettromagneti
- MAGN + Positivo 24Vdc per alimentazione degli elettromagneti
- GND Massa segnali
- ON ALL Contatto N.A. per l' attivazione del segnale di allarme da pulsante remoto
- OFF MG Contatto N.A. per lo sblocco degli elettromagneti da pulsante o interruttore remoto
- RESET Contatto N.A. per la funzione di reset degli allarmi da pulsante remoto
- SENS Negativo di alimentazione della linea dei rilevatori esterni
- + SENS Positivo di alimentazione della linea dei rilevatori esterni

NOTA: I fili consigliati per il collegamento all'alimentazione di rete ed agli elettromagneti devono essere di sezione non inferiore a 1.5 mm.

