


SCHEMA DI CONNESSIONE PER SCHEDA SENSORIA ART. 53500
CONNECTION SCHEME FOR SENSITIVE CARD ART. 53500



Insert the sensitive card into the tub e from the spring contact side.
 Adjust the trimmer to get the LED switched ON.
 Once you get the green light ON, move back the trimmer to switch OFF the LED.
 Now the card is ready to work.

Inserire una parte della scheda sensoria nel tubo dalla parte della lamella.
 Regolare il trimmer finche' il LED si illumina.
 Quando il LED verde e' acceso, ruotare il trimmer diminuendo la sensibilita'
 portandolo gradualmente allo spegnimento.
 La scheda e' regolata.