


## SCHEMA DE BRANCHEMENT POUR FICHE SENSITIVE ARTICLE 53500



Introduire une partie de la fiche sensitive dans la barre, du côté de la lamelle.  
 Régler le trimmer jusqu'à ce que la LED s'allume  
 Quand la LED verte est allumée, tourner le trimmer pour diminuer la sensibilité  
 et l'amener graduellement à s'éteindre.